



Folgende Hilfsmittel werden benötigt:

1. Rakel
2. Kreppband oder ähnliches
3. Zollstock
4. Messer

!!! ACHTUNG: Verkleben mind. bei ca. + 15 Grad !!!

1. Den Untergrund von Staub und Fett befreien, z.B mit Wasser + Spülmittel, Silikonentferner oder mit 3M Untergrundreiniger.



2. Aufkleber optisch ausrichten und fixieren (rechts und links mit etwas Kreppband anheften). Messen Sie vom Rand des Schildes bis zur Unterkante des Aufklebers.



3. Den Aufkleber mittig mit einem Kreppbandstreifen fixieren.



4. Aufkleber an einer Seite bis zum Klebeband umklappen und Rückenpapier abziehen.



5. Rückenpapier ca. 2 cm vor dem Klebeband abschneiden.



6. Fassen Sie den Aufkleber mittig mit Daumen und Zeigefinger an und halten Sie stramm und flach (nicht ankleben). Und dann mit der weißen Seite (mit Filz) des Rakels den Aufkleber anrakeln.



7. Das Kreppband entfernen, die andere Seite umklappen, Rückenpapier langsam ganz entfernen und Aufkleber anrakeln.



8. Den Aufkleber mit der weichen Seite (Filzseite) anrakeln.



Bei Temperaturen unter 15 Grad sollte der Aufkleber kurz mit einem Föhn ca. 100 grad erwärmt werden, damit der Aufkleber ideal haftet.

Die endgültige Klebekraft setzt erst nach 24h ein.